

# ISODERM<sup>®</sup> Negro LO 880

07.04  
1-3

**Emulsión de laca nitrocelulósica, negra, brillante, altamente rellenante y diluible en solventes orgánicos.**

## **Datos Analíticos**

Composición:	Emulsión de base nitrocelulósica en disolventes orgánicos, pigmentada negra
Presentación:	Líquido negro, viscoso
Sólidos:	12 – 13 %
Carga:	Aniónico
Almacenaje:	En bidones cerrados, en lugares frescos, pero no menos de 5°C.

## **Advertencia de seguridad**

Indicaciones sobre la manipulación así como sobre los comportamientos ecológico y toxicológico se deducen de la Hoja de datos de seguridad sobre el ISODERM Negro LO 880.

## **Propiedades**

ISODERM Negro LO 880 es una laca diluible en disolventes orgánicos. Es brillante, muy rellenante, con buenos valores de solidez al frote seco y húmedo. Tiene buenas condiciones de planchado en máquinas continuas a temperaturas elevadas.

## **Aplicación**

ISODERM Negro LO 880 se puede aplicar como:

- brillo final (solamente orgánico);
- brillo final sobre laca emulsionada acuosa;
- c) brillo final sobre capa de laca de pulir;
- d) para dar efectos o contraste a la moda (Brush-off).

Los productos ISODERM LO pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción.

Los productos ISODERM LO se diluyen preferentemente con los disolventes orgánicos usuales en proporción 1:1. Siendo los más apropiados el acetato de butilo, el acetato de etilo y el metoxypropanol. Se puede agregar porciones de IPA, butanol, etanol, etc.

Se puede agregar agua hasta los 50 g/kg de ISODERM con vistas al secado y al relleno. El brillo se regula con el agregado del ISODERM Mateante LO 890.

## Formulas Orientativas

10 - 470 ISODERM Negro LO 880  
400 - 30 ISODERM Mateante LO 890  
0 - 500 acetato de butilo  
0 - 100 metoxypropanol  
0 - 20 EUDERM Fluid A  
0 - 5 LEVADERM liq. N Colorantes

1 - 2 sopletes

0 - 150 ISODERM Negro LO 880  
0 - 150 ISODERM Brillo M-A  
0 - 30 ISODERM Mateante LO 890  
0 - 520 acetato de butilo  
0 - 20 EUDERM Fluid A  
0 - 5 LEVADERM liq. N Colorantes

1 - 2 sopletes

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM®  
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®  
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.